重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LL550/WG をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
	LL550/WG6W	LL550/WG1NW
型名	LL550/WG6B	LL550/WG1NB
	LL550/WG6R	LL550/WG1NR
	PC-LL550WG6W	PC-LL550WG1NW
型 番	PC-LL550WG6B	PC-LL550WG1NB
	PC-LL550WG6R	PC-LL550WG1NR

添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

削除された添付品

・マウス

853-810924-412-A

810924412A

仕様一覧ついて

添付のマニュアル『パソコンの準備と基本』-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

				マニュアルでの記載	本 製 品
ドライブ	ハードディスクドライブ			約 500GB(Serial ATA、5400 回転/分)	約 320GB(Serial ATA、5400 回転/ 分)
		Windows® システムから	C ドライブ / 空き容量	32 ビット版 OS の場合: 約 419GB / 約 393GB	32 ビット版 OS の場合: 約 251GB / 約 226GB
		認識される		64 ビット版 OS の場合: 約 419GB / 約 393GB	64 ビット版 OS の場合 18: 約 251GB / 約 226GB
入力装置	容量 マウス			USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き)	
質量	本体(標準バッテリパック含む)/ マウス/リモコン			約 3.1kg / 約 80g / -	約 3.1kg / - / -
本体色/マウス色				・LL550/WG6W の場合 スパークリングリッチホワイト/ ホワイト ・LL550/WG6B の場合 スパークリングリッチブラック / ブラック ・LL550/WG6R の場合 スパークリングリッチレッド / レッド	・LL550/WG1NW の場合 スパークリングリッチホワイト/ - ・LL550/WG1NB の場合 スパークリングリッチブラック / - ・LL550/WG1NR の場合 スパークリングリッチレッド / -
主な添付品				AC アダプタ、マニュアル、 USB レーザーミニマウス	AC アダプタ、マニュアル

^{18:}Windows® 7 Home Premium 64 ビット版の場合、Microsoft® Office Personal 2007(SP2)及び Microsoft® Office Personal with PowerPoint® 2007(SP2)(搭載モデルの場合)は、インストールされていない状態の数値になります。

液晶ディスプレイについて

画面の一部にドット抜け ¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

パソコンに電源を入れるときのご注意

パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときはパソコンのセットアップが始まりますが、 セットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップ時も同様です)。初めて電源を入れるときは、必ず添付のマニュアルをご覧ください。 記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、 故障につながることがあります。



表紙はお使いのパソコンによって多少異なることがあります。

パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>ハードディスクへのアクセスラン</u>プが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。

起動してパソコンの状態が安定するまでには1分~2分程度かかります。

2: ハードディスクへのアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合はマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします(作成には市販の DVD-R などのメディアが必要になります)。 再セットアップディスクは販売もしています。

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先

マニュアルトラブルの予防と解決。の再セットアップに関する項目をご覧ください。

パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ使用時のご注意

多類

USB コネクタの位置について

電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「使う」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」をご覧ください。